

# MAP SELECTER 仕様説明

## FIELD SPECIAL PROGRAMED COMPUTER

この度は、FIELD MAP SELECTERをお買い上げ頂きましてありがとうございます。

MAP SELECTERは、通常のROMのデータを1つの大容量ROMに4種類プログラムしてあり、走行中でも走りに合わせてリアルタイムで切り替える事ができます。

又、本製品はバックUP機能付きですのでエンジンを切った後でもセレクトされたデータを保持していますので再度エンジンを始動する時も、わざわざデータをセレクトする必要がありません。

### プログラム モード内容

SW	モード	セッテング
NOR	ノーマル	ノーマルROMのデータ
TYPE A	エコノミー	ノーマルROMの省燃費タイプ 各リミッターはノーマル
TYPE B	レスポンスUP	ノーマルブースト用のデータセッティング スピードリミッター解除
TYPE C	BOXER	ブースト圧=1.0Kg/cm <sup>2</sup> 用のセッティング スピード&ブーストリミッター解除

注) ROMのみでは、ブーストUPは出来ません。BOXERブーストコントローラーでブースト圧を調整して下さい。

(レガシィ、S14シルビアはROMだけでブーストUPできます。)

### \* 取付説明

1. ボンネットを開けてバッテリーの一端子を外してください。
2. ノーマルコンピューターを外して、MAP SELECTERを取り付けて下さい。  
取り付ける際に、ネジを締めていくタイプのコネクターは接触不良の原因になりますので、コネクターの左右をしっかり押えながら、ネジを締めて下さい。
3. イグニッションをONにして、マップセレクトSWでデータをセレクトして下さい。  
セレクトされた所が赤に点灯します。それ以外は緑に点灯します。

\* コンピューターを付け変えたり、バッテリーをはずした時マップセレクトSWの表示がすべて赤(緑)に点灯します。これはバックアップを外した際に本体のメモリーが消えてしまう為、起こる症状で異常ではありません。  
この場合、回路上モードはNORにセレクトされていますので、マップセレクトSWをおしてデータをセレクトして下さい。

\* 本製品はレース用(競技)専用部品です。一般公道ではご使用にならないで下さい。