

## 【取付方法 セルシオ UCF21】

- ①エンジンを停止させ3分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外して下さい。  
※この作業を怠りますと故障、誤作動の原因になります。
- ②かん合を外し手前にずらすようにレインストルメントパネルアンダーカバーを取り外して下さい。
- ③かん合を外し上に持ち上げるようにしてドアスカッフプレートを取外して下さい。
- ④グローブボックス取り外し。
  - 1) グローブボックスを固定しているネジとナットを取外して下さい。
  - 2) かん合を外しグローブボックスを外すとエアサスコンピューターが見えますのでコネクターを外して下さい。  
※右側(運転席側)のコンピューターがエアサスコンピューターです。  
左側(車外側)のコンピューターはエンジンコンピューターです。
- ⑤引き抜いたコネクターを専用ハーネスに接続し、もう片方をエアサスコンピューターに接続して下さい。
- ⑥専用ハーネスの白いコネクター(12ピン・16ピン)をDHC本体に接続して下さい。
- ⑦バッテリーを一度戻し、DHC取説に従い初期設定(P8・9)を行い動作確認(P11～)をして下さい。  
※車両側のハイボタン・サイドブレーキの非解除、ドアが開いている場合に車高調整が出来ない場合があります。
- ⑧専用ハーネスを引き廻します。  
※エンジンを停止させ3分以上経過後バッテリーマイナス端子を外しDHC本体から白いコネクターを外して下さい。
- ⑨DHC本体を運転の妨げにならない場所に専用のステーで固定し、室内へ引き込んだ専用ハーネスの白いコネクターを接続します。
- ⑩ハーネスが潰れたり、挟まっていないかを確認しながら内張り、パネル等を復元しバッテリーを元に戻して取り付け終了です。

<コンピューター配置図>

